

Verpackungsvorschlag für gebrauchte Gerätebatterien



www.inobat.ch

Die Stahlfässer für den Transport von Gerätebatterien sollten unbedingt trocken gelagert werden. Das Fass sollte ebenfalls immer mit geschlossenem Deckel und Spannring transportiert werden, auch wenn es nicht vollständig gefüllt ist. In das Fass dürfen keine Lithium-Batterien und Lithium-Ionen-Akkus gefüllt werden. Lithium-Batterien und Lithium-Ionen-Akkus gehören in das schwarze Stahlfass.

Diese Gerätebatterien gehören ins grüne Stahlfass



Alkaline-, Zink-Kohle- und Weidezaun-Batterien



NiMH-Akkus



NiCd-Akkus

1



Das Stahlfass mit dem mitgelieferten Inliner auskleiden.

2




Das Fass bis knapp unter den Rand mit Gerätebatterien füllen.

3



Wenn das Fass voll ist, den Inliner dicht verschliessen (z.B. mit einem Kabelbinder).

4



Das Fass mit Deckel und Spannring verschliessen.

5



Eine allfällige Bezettelung des Fasses (z.B. Sonderabfalletikette) ist ausschliesslich in der Bezettelungszone am Fassmantel anzubringen.

Die Benutzung der Gebinde erfolgt auf eigene Gefahr. INOBAT und ihre Hilfspersonen schliessen jegliche Haftung für Schäden aller Art und jeglichen Umfangs, die durch eine vorschriftswidrige oder sonst wie unsachgemässe Verwendung der Gebinde entstehen, ausdrücklich aus.